



## DECOSTAR Çimento Esaslı Antibakteriyel Derz Dolgu Harcı

### **GENEL BİLGİ:**

Çimento esaslı ,küf ve mantar oluşumuna dirençli , yüksek performanslı,1-6 mm derz aralıklarında kullanılan tek bileşenli ,polimer katkılı, esnek, aşınmaya dayanıklı derz dolgu malzemesidir.

### **ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR:**

Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır. Yüksek yapışma gücüne sahiptir.

Aderansı yüksektir.

Pürüzsüz yüzey sağlar.

Küf ve mantar oluşumuna dirençlidir.

### **ÜRÜN BİLGİSİ:**

Kimyasal Yapı

Görünüm /Renk

Ph

Çimento esaslı

Toz / Renk Kartelası

7-10

### **PERFORMANS:**

(23°C, %50 Bağlı Nem)

Taze Harcın Boşluklu Birim Hacim Kütlesi	1350 ± 200 kg/m <sup>3</sup>	TS EN 1015-6
Tane Büyüklüğü Dağılımı	1 mm açıklığında elek üzerinde kalan miktar ≤ %1,0	TS EN 1015-1
Basınç Dayanımı 28 gün	≥ 4,0 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1015-11
Eğilme Dayanımı 28 gün	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1015-11
Su Emme: (30 dakika sonunda):	≤ 5 gr	TS EN 12808
Su Emme: (240 dakika sonunda):	≤ 10 gr.	TS EN 12808

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

### **KULLANIM ALANLARI:**

İç mekanlarda, yer ve duvarda, seramik, mermer, doğal taş, cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin 1-6 mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır. Banyo, mutfak, balkon, teras, havuz, su depoları gibi alanlarda güvenle kullanılır

devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Suyun belirtilenden fazla veya az konulması çatlama, tozuma ve renk kusurlarına neden olabilir. Harç olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır.

### **UYGULAMA TALİMATI:**

#### **Yüzey hazırlığı:**

Derz araları ;kuru ve sağlam olmalıdır. Fayans yapıştırıcısı tamamen kurumuş olmalıdır.Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Sıcak ve kuru ortamda, uygulamadan önce derzler su ile nemlendirilmelidir. 4-4,5 lt su üzerine 20 kg DECOSTAR Antibakteriyel Derz Dolgu ürünü yavaşça boşaltarak topak kalmayınca kadar düşük

#### **Uygulama Ekipmanı:**

El mikseri

Mala

Dolgu mala

Sünger bez

#### **Uygulama:**

Seramikler yapıştırılıp kuruyana kadar kesinlikle suyla temastan kaçınılmalıdır. Hazırlanan harç yüzeye yayılarak kauçuk kenarlı dolgu mala ile derz aralıklarına çapraz hareketlerle doldurulmalı ve fazlalıklar sıyrılarak yüzeyden alınmalıdır. Derz dolgu malzemesi kurduğunda nemli sünger ile yüzey dairesel hareketlerle temizlenmelidir.

Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç bertaraf edilmelidir.

**SINIRLAMALAR:**

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız.

Uygulama +5 C ve +35 C arasında yapılmalı. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

Uygulama +5 C ve +35 C arasında yapılmalı.

Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

**TÜKETİM:**

Derz genişliğine ve seramik boyutuna bağlı olarak değişir

**AMBALAJ:**

5 kg lık pp torba

20 kg'lık kraft torbada,

(palette 64 adet, 1280 kg)

**RAF ÖMRÜ:**

Rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

**DEPOLAMA KOŞULLARI:**

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır

**GÜVENLİK:**

Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Maske kullanınız. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

**KALİTE BELGESİ:**

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.*